

Części objęte programem SKODA 4Service (zestawienie aktualne od dnia 01.01.2025 do odwołania).

BAA - Zaciski hamulcowe
BAB - Jarzma hamulców
BAC - Szczęki hamulcowe
BAD - Stałe zaciski
BAE - Obudowy zacisku hamulcowego do silnika ster.
BBA - Tarcze hamulcowe
BBB - Klocki hamulcowe
BBC - Tarcze hamulcowe, ceramiczne
BBS - Zestawy tarcz/klocków hamulcowych
BCA - Bębny hamulcowe
BCB - Okładziny szczęk hamulca
BDA - Pompy hamulcowe
BDB - Cylinderki hamulcowe
BDC - Wzmacniacze siły hamowania
BDE - Serwo hamulca, elektromechaniczne
BDF - Podłoga
BFA - Zbiorniki płynu hamulcowego
BFD - Osłona przeciwbryzgowa tarczy hamulcowej
BFR - Przewody hamulcowe sztywne / giętkie
BFU - Rurki / węże systemu wspomagania hamowania
BFV - Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych
BHA - Moduły ABS
BTA - Pojedyncze części układów hamulcowych
BTS - Zestawy hamulcowe
BZA - Tarcze hamulcowe Economy
BZB - Klocki hamulcowe Economy
BZC - Szczęki hamulcowe Economy
BZS - Zestawy hamulcowe Economy

CCA - Płyny hamulcowe

FEA - Amortyzatory/kolumny resorująco-tłumiące

FEB - Sprężyny śrubowe / resory piórowe

FEC - Pneumatyczne kolumny resorująco-tłumiące

FEG - Amortyzatory pneumat. sterowane elektr.

FEK - Sprężarki regulacji wys. zawieszenia

FEL - Sprężyny płytkowe

FEM - Amortyzatory / łożyska amortyzatora

EWA - Pióra wycieraczek Aero

EWB - Zwykłe pióra wycieraczek

EWK - Zestawy piór wycieraczek Aero

EWG - Gumy piór wycieraczek

EWR - Pióra wycieraczek tylnej szyby

EWS - Zestawy zwykłych piór wycieraczek

MFA - Paski klinowe

MFB - Paski wielorowkowe

MFC - Paski zębate

MFD - Rolki napinające / prowadzące

MFE - Koła pasowe/tłumiki drgań

MFF - Napinacze pasków / łańcuchów

MFG - Szyny prowadzące

MFK - Łańcuchy rozrządu

MFS - Zestawy pasków zębatych

RAE - Pompy płynu chłodzącego

CCB - Dodatki do płynu chłodzącego

CZB - Płyn chłodzący Economy